

**Tak for dit køb af en maritim sikkerhedshjelm fra Gecko Head Gear Ltd. Før du bruger hjelmen for første gang, skal du kontrollere, at hjelmen er i funktionsdygtig stand. Kontrollér, at skallen er intakt, og at den oppustelige foring fungerer. I tilfælde af fejl skal du kontakte leverandøren inden for 14 dage. Sørg for at have kvitteringen ved hånden.**

Hjelme fra Gecko er udviklet til brug i et maritimt miljø og er ikke til brug på land. Misbrug af hjelmen ugyldiggør Gecko Head Gears erstatningsansvar. Husk på, at selvom Geckos åbne, halvåbne og fullface-hjelme overholder de højeste maritime sikkerhedsstandarder, kan ingen hjelm garantere beskyttelse imod alle tænkelige stød.

Hjelme fra Gecko beskytter hovedet ved at absorbere et stød igennem delvis destruktion af skallen og EPS-foringen. Denne skade på hjelmen er muligvis ikke synlig, og derfor anbefaler vi, at hjelmen tilintetgøres og udskiftes efter et alvorligt stød.

Følgende oplysninger er ment som en vejledning til at hjælpe dig med at få det meste ud af dit Gecko Head Gear. Oplysningerne bør læses og forstås, før du bruger hjelmen for første gang. Opbevar denne vejledning, så du altid har den ved hånden. Versioner på andre sprog kan fås efter anmodning.

**SIKKERHED** Halvåbne, fullface- og åbne hjelme fra Gecko opfylder BSI's maritime sikkerhedsstandard PAS (Publicly Available Specification) 028:2002. CE type-inspektionen er udført af British Standards Institution, Bemyndiget Organ nummer 0086, som kan kontaktes her: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 4SQ, Storbritannien, tlf: +44 (0) 1442 230442.

**GARANTI** Gecko Head Gear tilbyder en 12 måneders garanti på alle hjelme, så længe hjelmene vedligeholdes i henhold til disse plejeanvisninger. Kontakt den oprindelige leverandør, hvis du skulle have spørgsmål eller problemer.

**MODELLER** Gecko er altid på udkig efter måder at optimere deres hjelme på, og hver gang en større modifikation finder sted, udstedes der et nyt modelnummer. Den åbne hjelm fra Gecko er aktuelt på 11. udgave (MK11), og Geckos fullface- og halvåbne hjelme er på 10. udgave (MK10). Bemærk venligst, at noget af vores tilbehør er udviklet til at være kompatibelt med en bestemt hjelm. Derfor bør du kontrollere dette, før du køber.

**LEVETID** Hjelme fra Gecko har en anbefalet levetid på fire år, baseret på 300 arbejdstimer pr. år, hvorefter hjelmen bør udskiftes.

**DAGLIG PLEJE** Efter brug i nærheden af saltvand bør hjelmen skylles i ferskvand og stilles til tørre, før den opbevares. Hjelmen bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted ved stuetemperatur. Hjelmen må ikke udsættes for direkte sollys. Hvis din Gecko har visirbeslag, skal visiret med jævne mellemrum aftages og beslagene smøres med vaseline for at forhindre rustdannelse.

**REPARATION OG MODIFIKATIONER** Du udsætter muligvis dig selv for fare, hvis du anvender en hjelm, der er blevet modificeret eller hvor originale komponenter er blevet aftaget. Reparation og modifikationer bør udføres af producenten. Det anbefales, at du ikke anvender maling, opløsningsmidler, klæbemidler og selvklæbende mærkater på hjelmen med undtagelse af den Gecko-mærkat, der medfølger i emballagen.

**OPPUSTELIG FORING** Den patenterede oppustelige foring kan nemt udskiftes, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Det er af afgørende betydning, at din hjelm fra Gecko har den korrekte størrelse. Hvis ikke, kan det være, at hjelmen ikke bliver siddende og derfor ikke kan beskytte dit hoved i tilfælde af en kollision. Følg disse anvisninger for at sikre, at din Gecko passer korrekt, hver gang du bruger den.

Hjelme fra Gecko er designet til at passe til hovedstørrelser imellem 56 og 63 cm (åben hjelm), 57 og 62 cm (fullface-hjelm/halvåben hjelm) eller 53-56 cm/57-59 cm (surf). Hvis dit hoved er større, kan det blive nødvendigt med specialtilpasning af hjelmen. Kontakt venligst Gecko Head Gear for at høre nærmere.



### 1. LUK LUFTEN UD AF FORINGEN

Træk i den røde ventil, der sidder på enden af det klare rør ved hagestroppen. Dette lader overskydende luft ud af foringen, når du tager hjelmen på.



### 2. TAG HJELMEN PÅ

Tag hjelmen på, så pandesektionen sidder lige over øjenbrynene. Spænd ikke hagestroppen endnu.



### 3. PUST FORINGEN OP IGEN

Nogen luft forbliver i foringen, når ventilen er åben. Foringen pustes helt op ved at blæse i ventilen, indtil du mærker, at hjelmen sidder tæt om hovedet. Luk derefter ventilen. En steril vådserviet medfølger, så du kan rengøre ventilen efter oppustning.



### 4. RYST PÅ HOVEDET

En hjelm, der sidder tæt om hovedet, vil næsten ikke bevæge sig, når du ryster hovedet fra side til side. Du bør derfor udføre denne prøve med din Gecko. Når du er tilfreds med den måde, hjelmen sidder på, skal du fastgøre spændet under hagen og spænde stropperne godt.

**Hvis du har fulgt disse anvisninger, men føler, at hjelmen alligevel ikke passer, eller størrelsen ikke er korrekt, anbefaler vi, at du ikke anvender hjelmen.**

Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du besøge vores webside eller kontakte os som vist nedenfor eller skrive til os her:

Gecko Head Gear Ltd  
14B Kings Hill Industrial Estate, Bude  
Cornwall, EX23 8QN, ENGLAND