

**Dank u voor de aankoop van een veiligheidshelm van Gecko Head Gear Ltd. Voordat u de helm voor het eerst gebruikt, moet u controleren of de helm volledig in orde is; controleer of de helmschaal intact is en de opblaasbare voering functioneert. Indien u een defect constateert, moet u binnen 14 dagen contact opnemen met de leverancier met overlegging van het aankoopbewijs.**

De helmen van Gecko zijn bedoeld voor gebruik in een mariene omgeving en niet aan land. Houd er rekening mee dat Gecko Head Gear bij misbruik van de helm niet langer aansprakelijk is. Houd ook voor ogen dat hoewel de helmen van Gecko die het gezicht onbedekt laten, helmen met uitsparingen en de integraalhelmen aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen, geen enkele helm bescherming kan bieden tegen alle mogelijke inslagrisico's.

De helmen van Gecko beschermen het hoofd door de schok van een botsing te absorberen door middel van de gedeeltelijke vernietiging van de helmschaal en de voering van EPS (geëxpandeerd polystyreen). Deze schade is misschien niet zichtbaar. Daarom raden we u aan de helm na een significant ongeval te vernietigen en te vervangen.

De volgende informatie dient als richtlijn om u te helpen optimaal te profiteren van de Gecko-helm. U dient deze te hebben gelezen en te begrepen voordat u de helm voor het eerst gebruikt. Bewaar deze instructies, zodat u ze later kunt raadplegen. Versies in andere talen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

**VEILIGHEID** De helmen met uitsparingen, de integraalhelmen en de helmen die het gezicht onbedekt laten voldoen aan de BSI-norm voor maritieme veiligheid PAS (Publicly Available Specification, openbaar toegankelijke specificatie) 028:2002. Het onderzoek naar het CE-type is uitgevoerd door het British Standards Institution, nummer van de aangemelde instantie 0086, te bereiken op het volgende adres: BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts HP2 4SQ, Verenigd Koninkrijk, Tel: +44 (0) 1442 230442.

**GARANTIE** Gecko Head Gear biedt een beperkte garantie van 12 maanden voor alle helmen zolang deze in goede staat zijn gehouden overeenkomstig de verzorgingsinstructies. Neem contact op met de originele leverancier als u vragen of problemen hebt.

**MODELLEN** Gecko zoekt altijd naar nieuwe manieren om de helmen te verbeteren. Telkens als er een belangrijke wijziging wordt aangebracht, wordt er een nieuw modelnummer geïntroduceerd. De meest recente versie van de helm van Gecko die het gezicht onbedekt laat is 11 (MK11) en voor integraalhelmen en de helmen met uitsparingen is dat 10 (MK10). Sommige van onze accessoires zijn alleen compatibel met een specifiek model helm. Controleer dit dus voordat u deze aanschaft.

**BRUIKBAARHEIDSDUUR** Helmen van Gecko gaan vier jaar mee op basis van een gebruik van 300 uur per jaar. Daarna dient de helm te worden vervangen.

**DAGELIJKE VERZORGING** Na ieder gebruik in de buurt van zout water moet de helm met zoet water worden gereinigd en volledig drogen voordat deze wordt opgeborgen. Berg de helm bij kamertemperatuur op in een schone, droge, veilige omgeving uit de buurt van direct zonlicht. Als de helm is voorzien van vizierbouten, verwijder dan regelmatig het vizier en smeer de bouten in met vaseline om roest te voorkomen.

**REPARATIES EN WIJZIGINGEN** U stelt uzelf mogelijk bloot aan gevaar door een helm te gebruiken die is aangepast of waarvan originele onderdelen zijn verwijderd. Alle reparaties of wijzigingen moeten worden uitgevoerd door de producent. We raden u aan geen verf, oplosmiddelen, kleefmiddelen of stickers aan te brengen op uw helm, met uitzondering van de sticker van Gecko die in het pakket is bijgesloten.

**OPBLAASBARE VOERING** De gepatenteerde opblaasbare voering kan desgewenst gemakkelijk worden vervangen.

Het is van vitaal belang dat uw helm van Gecko goed past, anders blijft deze misschien niet op zijn plaats zitten en biedt deze geen bescherming voor uw hoofd bij een botsing. Volg deze instructies op, zodat de helm goed zit telkens wanneer u de helm gebruikt.

De helmen van Gecko passen op hoofden met een omtrek van 56-63 cm (gezicht onbedekt), 57-62 cm (integraalhelm of helm met uitsparingen) of 53-56 cm/57-59 cm (surfen). Als de omtrek van uw hoofd buiten deze bereiken valt, moet een specialist wellicht uw helm aanpassen. Neem daarvoor contact op met Gecko Head Gear voor meer informatie.



### 1. VOERING LEEG LATEN LOPEN

Trek de rode klep open aan het uiteinde van de doorzichtige buis naast de kinband; hiermee kan overtollige lucht uit de voering stromen als u de helm op zet.



### 2. ZET DE HELM OP

Zet de helm zo op uw hoofd dat het voorhoofdgedeelte net boven de wenkbrauwen zit. Zet de helm op dit moment nog niet vast met het kinbandje.



### 3. BLAAS DE VOERING WEER OP

Er blijft nog wat lucht achter in de voering als de klep open staat. Blaas de voering op door in de klep te blazen totdat u voelt dat de helm prettig op uw hoofd zit. Duw daarna de klep dicht. Er is een steriel doekje meegeleverd om de klep na het opblazen van de voering schoon te maken.



### 4. SCHUD UW HOOFD

Een helm die goed zit zal nauwelijks van plaats veranderen als u uw hoofd heen en weer schudt. Voer deze test uit. Als u tevreden bent met de manier waarop de helm zit, borg dan het kinbandje en trek het strak.

**Als u deze instructies hebt opgevolgd maar merkt dat de helm niet goed zit of te groot of te klein is, raden wij u af die helm te gebruiken.**

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via de onderstaande gegevens, of schrijf naar ons op het onderstaande adres:

**Gecko Head Gear Ltd**  
14B Kings Hill Industrial Estate, Bude, Cornwall, EX23 8QN, ENGLAND